



ENGLISH

HRVATSKI

# GSM/GPRS Digital Mobile Phone

## GSM/GPRS Digitalni Mobilni Telefon



User manual

Upute za uporabu / Izjava o jamstvu (HR)

**QM-D03**

**CE 0700**



## SADRŽAJ

1. Sigurnosna upozorenja i napomene . . . . .	30
1.1. Opće napomene . . . . .	30
1.2. Korištenje uređaja . . . . .	30
1.3. Korištenje baterije . . . . .	31
1.4. Korištenje punjača . . . . .	32
1.5. Održavanje i zaštita . . . . .	33
1.6. Zajedničke napomene . . . . .	33
1.7. EU Izjava o sukladnosti . . . . .	34
2. Prije uporabe . . . . .	35
2.1. Baterija . . . . .	35
2.2. Punjenje baterije . . . . .	35
2.3. Mrežna konekcija . . . . .	36
2.4. Umetanje/uklanjanje SIM kartice . . . . .	36
2.5. Uključivanje/isključivanje uređaja . . . . .	36
2.6. Otključavanje SIM kartice . . . . .	37
2.7. Otključavanje uređaja . . . . .	37
2.8. Spajanje na mrežu . . . . .	37
2.9. Ostvarivanje poziva . . . . .	38
2.10. Domaći poziv . . . . .	38
2.11. Fiksni poziv . . . . .	38
2.12. Međunarodni poziv . . . . .	38
2.13. Poziv broja sa popisa poziva . . . . .	39
2.14. Hitan poziv . . . . .	39
2.15. Primanje poziva . . . . .	39
2.16. Popis poziva . . . . .	39
2.17. Izbornik poziva . . . . .	40
3. Opcije izbornika . . . . .	40
3.1. Telefonski imenik . . . . .	40
3.2. Poruke . . . . .	41
3.3. Pozivni centar . . . . .	42
3.4. Multimedija . . . . .	43
3.5. Profili . . . . .	45
3.6. Postavke . . . . .	46
3.7. Organizator . . . . .	49
4. Rješavanje problema . . . . .	50
5. Tehničke specifikacije . . . . .	50
6. Jamstvena izjava . . . . .	51

## OPIS PROIZVODA



# 1. Sigurnosna upozorenja i napomene

Molimo Vas da prije upotrebe pažljivo pročitate ove upute, kako bi osigurali sigurnu i pravilnu uporabu Vašeg novog uređaja.

## 1.1 Opće obavijesti

- Sa ovim uređajem dozvoljeno je koristiti bateriju i punjač koji su isporučeni zajedno s uređajem i od strane proizvođača. Korištenje drugih proizvoda može prouzrokovati curenje baterije, pregrijavanje, eksploziju ili požar.
- Nemojte bacati ili udarati uređaj kako bi izbjegli kvar ili požar.
- Ne stavljajte uređaj ili punjač u mikrovalnu pećnicu ili u blizini opreme visoke voltaže; u suprotnom bi moglo doći do oštećenja strujnog kruga, požara i sl.
- Ne koristite uređaj u prostorijama koje sadrže zapaljive ili eksplozivne plinove, u suprotnom postoji opasnost od izbijanja požara ili eksplozije.
- Ne ostavljajte uređaj u prostorima u kojima je visoka temperatura, visoka vlaga ili visoka koncentracija prašine. U suprotnom bi moglo doći do oštećenja i nesipravnosti u radu uređaja.
- Ne ostavljajte uređaj u dohvatu djece. U suprotnom bi djeca mogla zamijeniti uređaj za igračku, te se ozlijediti.
- Ne ostavljajte uređaj na neravnim i nestabilnim površinama kako bi izbjegli oštećenja zbog pada.

## 1.2 Napomene za korištenje uređaja

- Isključite uređaj na mjestima gdje je korištenje zabranjeno, npr: zrakoplovi, bolnice,... Korištenje mobilnog aparata na takvim mjestima moglo bi utjecati na rad elektroničke i medicinske opreme, te se moraju poštivati propisi navedenih lokacija i institucija. Kako mobi ni aparati imaju opciju uključivanja u zadano vrijeme, molimo provjerite postavke alarma kako se ne bi uključio za vrijeme leta ili na prije navedenim lokacijama.
- Ne koristite uređaj u područjima slabog signala ili u blizini elektroničkih uređaja velike osjetljivosti kako ne bi došlo do mješanja bežičnih valova, što bi moglo utjecati na normalno funkcioniranje te opreme. Posebno obratite pozornost kada ste u blizini sljedećih uređaja: slušni uređaji, medicinski pacemaker, ostala medicinska oprema, detektor požara, automatska vrata te ostala automatska oprema. Za informacije o posljedicama koje mobilni uređaj može imati na spomenute uređaje, molimo kontaktirajte proizvođača ili lokalnog distributera.
- Ne primjenjujte preveliku silu na LCD ekran kako ga ne bi razbili i izazvali curenje tekućih kristala. Ulazak tekućeg kristala u oči može izazvati sljepoću. Ukoliko se to desi, ne trljajte oči nego ih isperite pod mlazom vode i

## 1. Sigurnosna upozorenja i napomene

odmah posjetite liječnika.

- Nemojte rastavljati ili modificirati uređaj; u suprotnom bi mogli izazvati oštećenje uređaja.
- U rijetkim slučajevima, korištenje mobilnog uređaja u automobilu može izazvati neželjene posljedice na elektroničku opremu unutar vozila. U takvim slučajevima, zbog sigurnosti, nemojte koristiti uređaj.
- Ne pritišćite tipke sa oštrim predmetima poput igle, olovke i slično jer bi mogli oštetiti uređaj.
- Uređaj uvijek držite podalje od magnetskih predmeta poput magnetske kartice. Zračenje mobilnog telefona može prouzrokovati gubitak podataka zapisanih na disketi, kredinoj kartici i sličnim predmetima.
- Molimo da malene metalne predmete ne držite u blizini mobitela. Zvučnik u mobitelu sadrži magnet, te bi mogao privući metalne predmete te time možete prouzročiti štetu na uređaju ili može doći do osobne ozljede.
- Ne držite uređaj na vlažnim i mokrim mjestima. Ulazak vode u uređaj može prouzrokovati pregrijavanje ili kvar uređaja.

### 1.3 Korištenje baterije

- Ne bacajte bateriju u vatru. U suprotnom bi moglo doći do eksplozije ili požara.
- Prilikom umetanja baterije u uređaj nemojte koristiti pretjeranu silu. U suprotnom bi moglo doći do neispravnosti uređaja, curenja baterije, pregrijavanja, eksplozije ili požara.
- Nemojte spajati kontakte na bateriji sa metalnim predmetima niti ju ostavljati sa metalnim predmetima (npr. ogrlice). U suprotnom bi moglo doći do curenja baterije, pregrijavanja, eksplozije ili požara.
- Nemojte rastavljati ili prepravljati bateriju. U suprotnom bi moglo doći do curenja baterije, pregrijavanja, eksplozije ili požara.
- Ne spremajte bateriju na mjesta gdje su visoke temperature. U suprotnom bi moglo doći do curenja baterije, pregrijavanja, eksplozije ili požara.
- Ukoliko za vrijeme korištenja, punjenja ili pohrane baterije primjetite nepravilnosti poput visoke temperature, promjene boje, deformacije i slično, molimo da ju odmah prestanete koristiti te ju zamijenite novom.
- Ukoliko tekućina iz baterije dospije na kožu, mogla bi prouzrokovati opekline. U tom slučaju isperite kožu pod mlazom vode te, ukoliko je potrebno, posjetite liječnika.
- Ukoliko iz baterije istječe tekućina ili ispušta čudan miris ne držite ju blizu otvorene vatre kako ne bi došlo do eksplozije ili požara.

## 1. Sigurnosna upozorenja i napomene

- Ne moćite bateriju. U suprotnom bi moglo doći do korozije, pregrijavanja ili dima.
- Nemojte koristiti ili odlagati bateriju na izravnom suncu ili u vozilima na visokim temperaturama. U suprotnom bi moglo doći do curenja tekućine iz baterije ili pregrijavanja. Također, visoka temperatura utječe na vijek trajanja baterije.
- Ne punite bateriju kontinuirano dulje od 24 sata.

### 1.4 Korištenje punjača

- Koristite 220-230V izmjenični napon. Korištenje drugih napona može prouzrokovati oštećenje punjača, uređaja ili požar.
- Nemojte kratko spajati punjač. U suprotnom bi mogli prouzrokovati oštećenje punjača, dim ili strujni udar.
- Ne koristite punjač sa oštećenim strujnim kablom. U suprotnom bi moglo doći do strujnog udara ili požara.
- Strujnu utičnicu održavajte čistom od nakupljajuće prašine.
- Ne odlažite nikakve posude ili spremnike punjene tekućinom u blizini punjača kako bi spriječili proljevanje tekućine po punjaču, a time i oštećenje punjača ili strujni udar.
- Ukoliko punjač dođe u doticaj sa vodom ili drugom tekućinom, udmah izvucite utikač iz strujne utičnice kako bi spriječili pregrijavanje ili oštećenje punjača, požar ili strujni udar.
- Nemojte otvarati ili prepravljati punjač kako bi izbjegli osobne ozljede, strujni udar, oštećenje punjača ili požar.
- Ne koristite punjač u prostorijama sa visokim stupnjem vlage poput kupaonice. U suprotnom bi mogli prouzrokovati oštećenje punjača, strujni udar ili požar.
- Ne dodirujte punjač, strujni kabel ili strujnu utičnicu mokrim rukama kako bi izbjegli strujni udar.
- Nemojte opterećivati, savijati i stajati po kابلu za punjenje baterije niti ga nemojte prepravljati. U suprotnom se izlažete opasnosti izbijanja požara ili strujnom udaru.
- Prije čišćenja i održavanja punjača izvucite utikač is utičnice napajanja.
- Prilikom isključivanja punjača iz utičnice napajanja ne povlačite za kabel. U suprotnom bi moglo doći do oštećenja kabela, te prouzrokovati strujni udar ili požar.

### 1.5 Održavanje i zaštita

- Kako uređaj, baterija i punjač nisu vodootporni, ne koristite ih na mjestima

# 1. Sigurnosna upozorenja i napomene

sa visokom vlagom poput kupaonice. Također ih zašтите od kiše.

- Uređaj, bateriju i punjač uvijek čistite mekanom i čistom krpom.
- Nemojte čistiti uređaj sa nagrizajućim sredstvima kao što su razrijeđivač, benzin i sl.
- Nečistoća na utkaču punjača može prouzrokovati loš električni spoj ili onemogućiti punjenje. Čistite ju redovno.

## 1.6 Zajedničke napomene

### **Mobilni uređaj:**

- Uređaj koristite na temperaturama od 5~40°C i vlazi od 35%~85%.
- Uvijek koristite uređaj dalje od bežičnih telefona, TV prijamnika i sličnih uređaja kako ne bi ometali normalan rad tih uređaja.

### **Baterija:**

- Bateriju uvijek odlažite na hladnim i dobro prozračenim mjestima koja nisu izložena izravnoj sunčevoj svjetlosti.
- Vijek trajanja baterije je ograničen. Na vijek trajanja može utjecati često punjenje baterije. Kada baterija nakon punjenja nema kapaciteta trebalo bi ju zamijeniti.
- Ne bacajte stare baterije u običan otpad već bateriju odložite u kontejner namjenjen za zbrinjavanje takvog tipa otpada.

### **Punjač:**

- Ne punitite bateriju na sljedećim mjestima: na izravnom suncu; na temperaturama manjim od 5°C ili većim od 40°C; na vlažnim ili prašnjavim mjestima; na mjestima izloženim velikim vibracijama; blizu TV ili radio uređaja (može utjecati na sliku ili zvuk).

## 1. Sigurnosna upozorenja i napomene

### 1.7 EU Izjava o sukladnosti

Ovaj uređaj proizveden je u skladu sa važećim Europskim normama o sigurnosti (LVD Directive 2006/95/EC) i elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC Directive 2004/108/EC), radijskoj opremi i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi (R&TTE Directive 1999/5/EC) i ERP Direktivi (642/2009/EC).

Ovaj uređaj proizveden je u skladu s Pravilnikom o elektroničkoj opremi namjenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (NN br 41/2010), Pravilnikom o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN 23/2011) i Pravilnikom o radijskoj opremi i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi (NN 25/2012).

Dodatne informacije i EU Izjavu o sukladnosti možete pronaći na internet stranici: [www.inem.hr](http://www.inem.hr)



### Prijateljski odnos prema okolišu

Prema Pravilniku o Gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom (N.N. br. 74 od 18.7.2007.) i EU Directive: 2002/96/EC za proizvode uz koji je prikazan znak prekrížene kante za otpatke, skrećemo pozornost da se taj proizvod ne smije tretirati kao standardni kućni otpad.

Ispravnim postupanjem, zbrinjavanjem i recikliranjem proizvoda, sprječavate potencijalne negativne posljedice na ljudsko zdravlje i okoliš, koji mogu nastati zbog neadekvatnoga zbrinjavanja ili bacanja ovog proizvoda. Za više informacija o recikliranju i zbrinjavanju ovog proizvoda, molim kontaktirajte vaš lokalni ured za zbrinjavanje opasnog otpada ili vašu trgovinu gdje ste kupili proizvod.



## 2. Prije uporabe

### 2.1 Baterija

U početnom stanju baterija je napunjena na oko 50% kapaciteta tako da je odmah spremna za uporabu.

Prva tri ciklusa punjenja ne priključujte uređaj na punjač osim ako je baterija potpuno prazna. Na taj će način baterija postići svoj optimalni kapacitet.

### 2.2 Punjenje baterije

- Uključite punjač u utičnicu napajanja.
- Umetnite konektor punjača u za to predviđeni priključak na mobilnom uređaju.
- Ikona stanja baterije u kutu ekrana će se početi mijenjati cirkularno i time pokazivati da se baterija puni. Ukoliko je uređaj isključen za vrijeme punjenja baterije, na ekranu će biti samo indikator punjenja baterije. Ukoliko se uređaj koristi, a baterija je na vrlo niskom kapacitetu, indikator punjenja će se pojaviti tek nakon nekog vremena.
- Kada se ikona stanja baterije prestane cirkularno izmjenjivati pokazivati će potpuno napunjenu bateriju što označava da je proces punjenja baterije završen. Ukoliko je uređaj isključen, na ekranu će biti prikazan samo indikator da je baterija puna. Proces punjenja baterije otprilike traje 3-4 sata. Za vrijeme punjenja, baterija, uređaj ili punjač se mogu zagrijati što je normalno.
- Nakon što je punjenje završeno isključite punjač iz strujne utičnice.

#### **Napomena:**

- Pobrinite se da uređaj, za vrijeme punjenja, bude u dobro prozračenoj prostoriji na temperaturi između +5°C i +40°C te da koristite punjač isporučen od strane proizvođača. Korištenje neodobrenog punjača može izazvati opasnost te narušava propise o održavanju uređaja.
- Kada se uređaj ugasi sam ili pokazuje da je baterija prazna, uključite ga na punjač. Vrijeme punjenja ovisi o stupnju ispražnjenosti baterije.
- Trajanje baterije za vrijeme razgovora i u stanju čekanja, specificirano od strane proizvođača, prikazano je u idealnim uvjetima. Pri stvarnom korištenju uređaja vrijeme trajanja baterije će varirati u ovisnosti od stanja mreže, radnih uvjeta i načina korištenja.
- Pobrinite se da je baterija, za vrijeme punjenja ispravno umetnuta, jer se ne smije uklanjati za vrijeme punjenja. Nakon što je punjenje završeno, molimo da uklonite punjač iz strujne utičnice i iz uređaja.
- Ako ne isključite uređaj sa punjača nakon punjenja. Nakon određenog

## 2. Prije uporabe

vremena (oko 5-8 sati), bateija će se potrošiti do odedene mjere, te će proces punjenja ponovo početi. To nije preporučljivo jer utječe na vjek trajanja baterije.

### 2.3 Mrežna konekcija

#### SIM kartica

- Kako bi mogli koristiti mobilni uređaj, morate umetnuti važeću SIM karticu (kartice).
- Sve informacije o mrežnim konekcijama, popisi poziva, kontakti te SMS poruke su pohranjeni na metalnom dijelu (čipu) SIM kartice. SIM kartica se u bilo kojem trenutku može izvaditi iz ovog mobilog uređaja i umetnuti u bilo koji GSM mobilni uređaj za korištenje.
- Kako bi izbjegli gubitak ili oštećenje podataka, ne dodirujte metalni dio SIM kartice i nemojte ju držati u blizini električnih ili magnetskih uređaja. Jednom kada se SIM kartica ošteti, trajno ste izgubili podatke i mogućnost pristupa mobilnoj mreži.

**Upozorenje:** Prije vađenja SIM kartice iz uređaja, obavezno isključite uređaj. Nikada ne svadite ili stavljate SIM karticu u uređaj dok je uređaj spojen na vanjsko napajanje (punjač); u suprotnom će SIM kartica biti oštećena.

### 2.4 Umetanje/ uklanjanje SIM kartice

- U većini slučajeva, SIM kartica je zapakirana u kartici oblika kreditne kartice. Prije umetanja kartice u uređaj potrebno ju je pažljivo izvaditi iz pakiranja.
- Ugasite uređaj, isključite punjač i izvadite bateriju iz uređaja.
- Umetnite SIM karticu u utor u mobilom uređaju. Možete izabrati utpr SIM1 ili SIM2 ili oba.
- Da bi izvadili SIM karticu, prvo morate isključiti uređaj i izvaditi bateriju. Zatim uklonite SIM karticu iz utora.

### 2.5 Uključivanje/ isključivanje uređaja

- Pristisnite i držite tipku Prekid kako bi ugasili/ upalili uređaj.
- Ukoliko je uređaj upaljen ,a SIM kartica nije umetnuta, uređaj će vas informirati da umetnete SIM karticu. Nakon što je SIM kartica umetnuta, uređaj će automatski provjeriti da li je kartica ispravna i upotrbljiva. Na ekranu će se pojavljivati informacije sljedećim redosljedeom:
  - Upišite PIN1: ukoliko ste uključili zaštitu SIM kartice
  - Upišite lozinku uređaja: ukoliko ste uključili zaštitu uređaja

## 2. Prije uporabe

- Traženje mreže: Uređaj će pretraživati mreže dok ne nađe odgovarajuću.

### 2.6 Otključavanje SIM kartice

- Kako bi se izbjegla zlouporaba, SIM kartice posjeduju zaštitu PIN-om (Personal Identification Number). Kada je ta opcija aktivna, pri svakom uključivanju uređaja, morati ćete upisati PIN kako bi otključali SIM karticu i bili u mogućnosti primati i birati pozive. PIN zaštita se također može i deaktivirati. U tom slučaju SIM kartica nije zaštićena od zlouporabe.
- Pritisnite i držite tipku Prekid kako bi uključili uređaj.
- Upišite PIN. Pritisnite tipku desna višenamjenska tipka kako bi izbrisali pogrešan unos. Pritisnite srednju tipku kursora za potvrdu unosa. Npr. ako je PIN 1234, unesite brojeve 1 2 3 4.
- Ako PIN upišete pogrešno tri puta uzastopno, SIM kartica će se zaključati te će vas tražiti da unesete PUK1 broj. Ukoliko ne znate PUK1 broj, nemojte ništa upisivati, nego kontaktirajte pružatelja mobilnih usluga kako bi vam ponudili rješenje.

**Napomena:** Vaš pružatelj mobilnih usluga će postaviti standardni PIN (4 do 8 znakova), preporučljivo je promijeniti PIN u privatni broj.

### 2.7 Otključavanje uređaja

- Kako bi spriječili zlouporabu, možete postaviti zaštitu uređaja lozinkom. Kada je ta opcija aktivirana, pri svakom uključivanju uređaja, nakon upisivanja PIN-a (ukoliko je ta zaštita aktivna), morati ćete upisati i lozinku za otključavanje uređaja kako bi mogli primati i birati pozive. Zaštitu uređaja lozinkom možete i isključiti. U tom slučaju uređaj neće biti u mogućnosti spriječiti zlouporabu.
- Upišite lozinku za zaštitu uređaja. Pritisnite desnu višenamjensku tipku kako bi izbrisali pogrešan unos. Pritisnite srednju tipku kursora za potvrdu unosa. Npr. ako je lozinka **1122** (tvornicka lozinka), unesite brojeve **1122**.
- Ako zaboravite lozinku za zaštitu uređaja, kontaktirajte ovlašteni servis kako bi vam otključali uređaj.

### 2.8 Spajanje na mrežu

- Nakon što se SIM kartica otključa, uređaj će automatski pretražiti razpoložive mreže (na ekranu će pisati "Traženje mreže"). Kada je odgovarajuća mreža pronađena, uređaj će se spojiti na nju, te će na ekranu pisati naziv mrežnog operatera. Tada će uređaj biti u stanju čekanja. Osim

## 2. Prije uporabe

što možete birati i primati pozive, također možete i:

- Pritisnuti desnu višenamjensku tipku kako bi pristupili Kontaktima
- Pritisnuti lijevu višenamjensku tipku kako bi ušli u Izbornik. Pogledajte Poglavlje 3 za detalje.

**Napomena:** Ukoliko na ekranu piše "samo hitni brojevi" to ukazuje da ste izvan pokrivenosti vaše mreže, ali je signal dovoljno jak da ste u mogućnosti birati hitne brojeve.

### 2.9 Ostvarivanje poziva

- Kada se naziv vašeg mobilnog operatera pojavi na ekranu, u mogućnosti se primati i birati pozive. "stupići" na vrhu ekrana pokazuju jačinu mrežnog signala. (u slučaju dvije SIM kartice, dvije su ikone sa stupićima za signal)
- Na kvalitetu poziva jako mogu utjecati prepreke, tako da pomicanje na drugo mjesto može poboljšati kvalitetu poziva.

### 2.10 Domaći pozivi

- Pritisnite odgovarajuće brojčane tipke kako bi upisali broj telefona te pritisnite tipku "Poziv" kako bi započeli biranje. Kako bi izmjenili unešeni broj telefona pritisnite tipku desnu višenamjensku tipku za brisanje posljednjeg unešenog broja. Za vrijeme pozivanja na ekranu će pisati broj telefona ili ime kontakta ukoliko ste prethodno spremili taj broj. Nakon što netko prihvati poziv, na ekranu će pisati da je poziv ostvaren.
- Pritisnite tipku "prekid" kako bi za završili poziv.

**pozivni broj + broj telefona + tipka "Poziv"**

### 2.11 Kućni broj

- U nekim slučajevima ne postoji mogućnost pozivanja kućnog broja direktno. Prvo morate nazvati centralu pa zatim kućni broj. Ako ubacite simbol pauze "P" između broja centrale i kućnog broja, uređaj će vam pomoći da napravite sve pozive i usmjeriti vas na željeni kućni broj.

**pozivni broj + broj tel. centrale + P kućni broj + tipka "Poziv"**

### 2.12 Međunarodni poziv

- Kako bi ostvarili međunarodni poziv potrebno je da ispred telefonskog broja upišete prefiks simbol "+", koji vam omogućuje da ostvarite poziv iz bilo koje države kada ne znate pozivni predbroj te države.
- Kada upišete prefiks simbol, možete upisati predpozivni broj za državu i cijeli broj telefona. Pozivni brojeva država su unificirani, tako da je uvijek za

## 2. Prije uporabe

npr. Njemačku 49, Veliku Britaniju 44, itd.

- Potrebno je izbaciti "0" koja se nalazi u predbroju grada (županije).

### pozivni broj države + cijeli telefonski broj + tipka "Poziv"

#### 2.13 Poziv broja sa popisa poziva

- Birani i primljeni pozivi su pohranjeni u Popisu poziva uređaja i uglavnom će posljednji primljeni i birani pozivi biti na vrhu popisa. Pozivi su podijeljeni na Primljen, Birane i Propuštene pozive. Uređaj će vam ponuditi sve informacije i mogućnosti o pozivima. Kada se popis popuni zbog nedostatka prostora, stari pozivi će se automatski obrisati. Popisu poziva se pristupa na sljedeći način:
  - Pritisnite tipku "Poziv" kako bi pristupili popisu poziva.
  - Još jednim pritiskom na tipku "Poziv" na bilo kojem od brojeva na popisu, mo žete ostvariti poziv.
- Kada se popis poziva prikaže, možete pritisnuti tipku yyy kako bi vidjeli detalje tog poziva. Nakon što uđete u opcije, odaberite Spremi kako bi spremili broj u Kontakte.

#### 2.14 Hitan poziv

- Ukoliko ste u području pokrivenosti mreže (možete provjeriti pogledom na količinu "stupića" za signal u gornjem uglu ekrana), možete ostvariti hitan poziv. Ukoliko se nalazite u području gdje vaš pružatelj mrežnih usluga ne podržava roaming, na ekranu će vam pisati "Hitan poziv" što indicira da ste u mogućnosti birati samo hitne brojeve. Ukoliko ste u području pokrivenosti bilo koje mreže, čak i bez SIM kartice možete birati hitne brojeve.

#### 2.15 Primanje poziva

- Ukoliko je uključeno "Javljanje bilo kojom tipkom" možete pritisnuti bilo koju tipku na uređaju kako bi se javili. U suprotnom je potrebno pritisnuti tipku "Poziv" ili lijevu višenamjensku tipkukako bi se javili. Ukoliko je uključen hands-free set, možete pritisnuti odgovarajuću kontrolu kako bi se javili.

#### 2.16 Popis poziva

- Uređaj pamti popis zadnjih poziva i ukupnu duljinu svih poziva od početka korištenja.

## 3. Opcije izbornika

### 2.17 Izbornik poziva

- U stanju poziva, pritisnite "Opcije" kako bi otvorili opcije poziva. Izbornik poziva je moguće vidjeti samo u stanju poziva. Opcije poput "poziv na čekanju", "Preusmjeravanje poziva" i slične, zahtjevaju podršku od strane mobilnog operatera. Ukoliko je potrebno, kontaktirajte svog pružatelja mobilnih usluga.
- U izborniku poziva postoje sljedeće opcije:
  - Čekanje: Možete staviti poziv na čekanje ili vratiti nazad poziv koji je bio na čekanju.
  - Prekid poziva: prekid trenutnog poziva
  - Imenik: možete pogledati tel. imenik
  - Povijest poziva: možete pogledati popis nedavnih poziva
  - Poruka: Možete napisati i poslati SMS poruku
  - Snimač zvuka: možete snimiti trenutni poziv
  - Isključivanje mikrofona: možete isključiti mikrofon na uređaju
  - Glasnoća: možete podesiti glasnoću zvučnika

## 3. Opcije izbornika

Dok je uređaj u stanju čekanja, pritisnite zzz kako bi otvorili Glavni Izbornik. U izborniku su ponuđene sljedeće opcije:

### 3.1 Telefonski imenik

- Opciju telefonskog imenika možete koristiti za pospremanje kontakata u uređaj. Možete pospremiti sljedeće informacije:  
Naziv kontakta, Broj telefona

**Napomena:** Količina pohranjenih telefonskih brojeva na SIM karticu ovisi o njezinom kapacitetu.

#### 3.1.1 Brzo pretraživanje

Upišite prvo slovo imena kako bi počeli pretraživanje po tom ključu.

#### 3.1.2 Dodavanje novog kontakta

Dodavanje novog broja na SIM 1/2 karticu ili na uređaj.

#### 3.1.3 Postavke Telefonskog Imenika

- Prioritetna pohrana - možete odabrati gdje ćete pohranjivati svoje kontakte. Opcije su: SIM1/2, Uređaj, Svi.
- Brzo biranje - ovdje možete postaviti brojeve za tipke za brzo biranje

## 3. Opcije izbornika

(dugo pritisnite broj na tipkovnici)

- Stanje memorije - ovdje možete vidjeti koliko još brojeva možete pohraniti na SIM 1/2 kartici i na uređaj.
- Kopiranje kontakata - kopiranje kontakata sa SIM1/2 kartice na uređaj i obratno.
- Premještanje kontakata - premjestite kontakte sa SIM 1/2 kartice na uređaj i obratno.
- Brisanje svih kontakata - obrišite sve kontakte sa SIM 1/2 kartice i uređaja.

### 3.2 Poruke

#### 3.2.1 Pisanje poruke

Prije pisanja poruke, provjerite da imate postavljen ispravan broj SMS centra. Otvorite podizbornik Kreiranje SMS-a kako bi mogli napisati SMS poruku. Pritisnite lijevu višenamjensku tipku kako bi otvorili izbornik opcija:

- Unesite broj: možete unijeti željeni broj iz telefonskog imenika u SMS.
- Unesite Naziv: možete unijeti željeno ime iz telefonskog imenika u SMS.
- Način unosa: možete odabrati način unosa teksta (mala slova, velika slova, brojevi, ...).

**Napomena:** SMS centri nekih gradova i regija ne podržavaju SMS poruke duljine veće od 160 znakova.

#### 3.2.2. Ulazni spremnik

- Nakon ulaska u podizbornik Ulaznog spremnika, vidjeti ćete pregled primljenih SMS poruka. SMS poruke će se prvo spremati na SIM karticu(e) dok se kartica ne popuni. Nakon toga koristiti će se memorija uređaja.
- Na stranici pregleda ulaznih SMS poruka možete pritisnuti lijevu višenamjensku tipku za sljedeće opcije: Pogledaj, Prosljedi, Obriši, Obriši sve, Napredno; u izborniku Napredno ponuđene su opcije: Kopiraj u uređaj, Premjesti u uređaj, Kopiraj sve, Premjesti sve.

#### 3.2.3 Izlazni spremnik

- U izlaznom spremniku nalaze se poruke koje još nisu poslane.
- Na stranici prehleda poruka izlaznog spremnika ponuđene su opcije slične kao za Ulazni spremnik.

#### 3.2.4 Skice

Ovje možete unijeti predloške (skice) gotovih SMS poruka spremnih za

## 3. Opcije izbornika

slanje. Ponuđene opcije su: Izmjeni, Obriši, Kreiraj novu skicu.

### 3.2.5 SMS Postavke

Prije korištenja SMS funkcije, morate postaviti odgovarajuće postavke. Nakon ulaska u podizbornik SMS postavki, ponuđene su sljedeće opcije:

- SIM 1/2: Požete postaviti adresu SMS centra, Izveštaj o isporuci, Putanju za odgovor, Poslužitelj govorne pošte.
- Stanje memorije: Možete vidjeti popunjenost memorijskog prostora za SMS poruke na SIM kartici i uređaju.
- Spremaj poslane poruke: možete odabrati da li želite spremati poslane poruke ili ne.
- Preferirana pohrana: možete odabrati Spremi na SIM ili Spremi na uređaj

## 3.3 Pozivni centar

### 3.3.1 Povijest poziva

- Propušteni pozivi: u ovom izborniku možete vidjeti popis propuštenih poziva.  
Pritisnite tipku "Poziv" kako bi izravno nazvali odabrani broj. Na popisu propuštenih poziva pritisnite tipku lijevu višenamjensku tipku za Opcije. Ponuđene opcije su: Pogledaj, Zovi, Pošalji poruku, Spremi u imenik, Dodaj na crnu listu, Izmjeni prije poziva, Izbrisi.
- Birani pozivi: na ovom izborniku je prikazana lista biranih brojeva. Odaberite željeni broj i pritisnite lijevu višenamjensku tipku kako bi vidjeli detalje poziva.
- Primljeni pozivi: na ovom izborniku možete vidjeti listu primljenih poziva. Odaberite željeni broj i pritisnite zzz kako bi vidjeli detalje odabranog poziva.
- Obriši sve popise poziva: pritisnite lijevu višenamjensku tipku kako bi ušli u izbornik za brisanje popisa poziva. Kada popis nije prazan, ponuđene su opcije: Obriši, Obriši Sve.

### 3.3.2 Postavke poziva

#### Postavke poziva SIM 1/2 kartice

- Poziv na čekanju: Uključeno/ Isključeno/ Pitaj
- Preusmjeravanje poziva: Preusmjeri sve pozive/ Preusmjeri kada veza nije moguća/ Preusmjeri kad nema odgovora/ Preusmjeri kad je zauzeto/ Preusmjeri sve podatkovne pozive/ Odustani.
- Zabrana poziva: Zabrana izlaznih poziva/ Zabrana ulaznih poziva/

## 3. Opcije izbornika

Promijeni lozinku

- Prebacivanje linije: Raspoložive linije 1/2

### Napredne postavke

- Crna lista: Podržava funkciju vatrozida. Izmijenite broj vatrozida, uključite opciju vatrozida. Nakon toga možete automatski odbiti poziv koji ne želite zaprimiti.
- Automatsko ponovno biranje: Kada je ova funkcija aktivna, uređaj će automatski ponovno birati broj ukoliko nema odgovora ili je zauzeto.
- Prikaz vremena trajanja poziva: Uključi/ Isključi
- Način javljanja: Bilo koja tipka/ Automatsko javljanje kada je "hands-free" uključen

## 3.4. Multimedija

### 3.4.1 Kamera

Kamerom možete snimati svoje omiljene fotografije. Pritisnite lijevu višenamjensku tipku za sljedeće opcije:

- Slike: Pregled snimljenih slika
- Postavke kamere:
  - Anti-treperenje: Odaberite prema frekvenciji struje u vašoj regiji (50Hz/ 60Hz).
  - Timer za odgodu: Možete odabrati željeno vrijeme odgode (Isključeno/ 5s/ 10s/ 15s).
- Postavke slike:
  - Veličina: Podesite veličinu slike.
  - Kvaliteta: Podesite kvalitetu slike (niska/ srednja /visoka).
- Tip scene: Automatski/ Noćno
- Pohrana: Uređaj/ Memorijaska kartica
- Vraćanje postavki: Vraćanje postavki kamere na tvorničke postavke

### 3.4.2 Preglednik slika

Odaberite željenu sliku te stisnite lijevu višenamjensku tipku kako bi otvorili izbornik Opcija:

- Pregled: Možete pogledati spremljene slike.
- Način pregleda: Možete odabrati način pregleda slika (ikolne/ lista)
- Koristi kao: Pozadinska slika
- Pošalji: Možete poslati sliku preko Bluetooth-a

## 3. Opcije izbornika

- Preimenuj: Možete promijeniti naziv slike.
- Obriši: Možete obrisati odabranu sliku.
- Obriši sve: Možete obrisati sve pohranjene slike.
- Pohrana: na uređaj/ memorijsku karticu.

### 3.4.3 Preglednik Videoa

Ovdje možete gledati video ureadke koje ste snimili/ spremili. Odaberite željeni video i udite u Opcije kako bi vam bile ponuđene sljedeće funkcije:

- Reproduciraj: Reproduciraj odabrani video.
- Pošalji: Pošalji video preko Bluetooth-a
- Preimenuj: Promjeni naziv dokumenta ili mape.
- Obriši: Obriši dokument.
- Obriši sve: Obriši sve dokumente.
- Pohrana: na uređaj/ memorijsku karticu.

**Napomena:** Ovaj video preglednik podržava 3GP i MP4 video formate. Svaki snimljeni video će automatski biti snimljen u mapu Video.

### 3.4.4 FM Radio

FM radio podržava automatsko i ručno podešavanje stanica. Za vrijeme slušanja radija možete primiti ili birati poziv. Ako postavite slušanje FM radija u pozadini, za vrijeme poziva, FM radio će se ugasiti automatski; nakon što poziv završi, radio će nastaviti sa reprodukcijom automatski. Radio možete slušati i bez SIM kartice. When the phone has no SIM card, you can still listen to the radio.

**Upozorenje:** Vodite računa da je, za vrijeme slušanja FM radija, glasnoća zvuka umjerena. Kontinuirana visoka glasnoća može oštetiti sluh.

- FM Radio Uključi/ Isključi: Uključivanje/ Isključivanje radija.
- Pretraži: za automatsko pretraživanje pritisnite lijevu/desnu tipku kursora. Za ručno pretraživanje pritisnite gornju/ donju tipku kursora.

Pritisnite lijevu višenamjensku tipku kako bi vidjeli sljedeće opcije:

- Lista kanala: Ovdje možete snimiti kanale koje često slušate.
- Ručni unos: Ovdje možete ručno unijeti željenu frekvenciju.
- Automatsko pretraživanje: Ovdje možete automatski pretražiti i snimiti sve pronađene kanale.
- Postavke: Ovdje možete podesiti reprodukciju u pozadini (Uklj./ Isklj.) te

## 3. Opcije izbornika

reprodukciju na zvučnik (Uklj./ Isklj.)

**Napomena:** Da bi mogli slušati radio, morate imati uključene slušalice (hands-free) u uređaj.

### 3.4.5 Snimač zvuka

Stisnite srednju tipku kursora kako bi započeli snimanje. Stisnite ponovo kako bi pauzirali snimanje. Stisnite desnu višenamjensku tipku kako bi zaustavili snimanje te spremili snimku.

Pritisnite lijevu višenamjensku tipku kako bi sobili sljedeće opcije:

- Nova snimka: Možete snimiti novu snimku.
- Lista: Možete vidjeti listu audio snimki.
- Postavke: U postavkama možete podesiti gdje će se pohranjivati snimljene datoteke (uređaj/ memorijska kartica), te kvalitetu audio snimke (niska/ visoka)

**Napomena:** Prilikom izmjene naziva audio snimke, možete obrisati naziv i stisnuti "Natrag" kako bi odustali od trenutnog snimanja.

## 3.5 Profili

Ovaj uređaj ima mnogo profila, uključujući: Opće, Tiho, Sastanak, Vani, Unutra, Slušalice, Bluetooth. Odaberite profil koji odgovara situaciji u kojoj se nalazite. Na svakom profilu možete podesi tip zvona, vibraciju prilikom zvonjenja, glasnoću i slično kako ne bi morali podešavati te postavke svaki puta kada ste u drugačijoj situaciji.

Nakon što odaberete željeni profil, pritisnite lijevu višenamjensku tipku kako bu ušli u taj profil. Odaberite "Aktiviraj" kako bi odabrani profil podtao aktivan. Za svaki profil možete izmjeniti sljedeće opcije:

- Tip obavijesti: Samo zvono, Samo svijetlo
- Tip zvona: Ponavljanje, Samo jednom
- Zvono za SIM 1/2: Odaberite neki od ponuđenih ili iz datoteke.
- Glasnoća zvona: Podesite glasnoću zvona.
- Poruka za SIM 1/2: Odaberite neku od ponuđenih.
- Glasnoća poruke: Podesite glasnoću poruke.
- Tipkovnica: Postavite zvuk za pritisak tipke na tipkovnici. Ponuđene opcije su: Tiho, Klik, Zvuk
- Glasnoća zvuka tipki: Podesite glasnoću zvuka tipki.

## 3. Opcije izbornika

### 3.6 Postavke

#### 3.6.1 Postavke za dvojni SIM

- Dvojni SIM otvoren: Možete koristiti SIM1 i SIM2 u isto vrijeme.
- Samo SIM 1 otvoren: Možete koristiti samo SIM1 karticu.
- Samo SIM 2 otvoren: Možete koristiti samo SIM2 karticu.

#### 3.6.2 Postavke telefona

U izborniku postavki telefona možete mijenjati sljedeće postavke:

- Vrijeme i datum: ovdje možete postaviti trenutnu lokaciju, Vrijeme/datum, format prikaza.
- Zakazano isključivanje/ uključivanje: Ukupno postoje 4 timera za izmjene. (dva za uključivanje i dva za isključivanje).  
Prije automatskog isključivanja uređaj će vas upozoriti da li zaista želite isključiti telefon. Ukoliko ništa ne učinite, uređaj će se ugasi nakon 10 sekundi.

**Napomena:** Ako su podešena vremena jednaka, zakazano uključivanje/isključivanje nije moguće aktivirati.

- Jezik: Ovdje možete odabrati jezik za korištenje telefona. Nakon što odaberete željeni jezik, sve stranice i izbornici će biti postavljeni na taj jezik. Preferirani način unosa će također biti postavljen na taj jezik.
- Pref. način unosa: Možete odabrati preferirani način unosa teksta.
- Postavke ekrana: Display characteristics
  - Pozadinska slika: Dva su načina za postavljanje pozadinske slike; odaberite neku od ponuđenih; preuzmite pomoću Bluetooth-a željenu sliku, te ju kroz Upravljanje datoteka odaberite i postavite.
  - Prikaži datum i vrijeme: Uključeno/ Isključeno.
- Kursorske (dedicirane) tipke: Ovdje možete podesiti svaku od dedikiranih tipki (4-smjerni kursor). Predodređene postavke su; GORE: Kamera, DOLE: Profili, LIJEVO: Pisanje SMS poruke, DESNO: Kalkulator
- Automatsko osvježavanje datuma i vremena: Kada je ova opcija aktivna, vrijeme će se sinhronizirati i osvježavati automatski.
- Bez mreže- Avion: Kada je ova opcija aktivna, sve funkcije SIM kartice će biti onemogućene.
- Razne postavke: Pozadinsko svjetlo: Ovdje možete podesiti svjetlinu te dužinu trajanja pozadinskog svjetla.

## 3. Opcije izbornika

### 3.6.3 Postavke mreže

Postavke mreže za SIM 1/2

- Odabir mreže: Ovdje možete podesiti da li će traženje mreže biti automatsko ili ručno.

**Napomena:**Lista preferiranih mreža može sadržavati maksimalno 8 mrežnih operatera. Ako je lista puna, nije moguće dodati ili kreirati dodatne operatere. Ukoliko je potrebno dodati novog operatera, prije toga će te morati izbrisati suvišne mreže operatere sa popisa. Prikaz opcija vidljivih u izborniku ovisi o uslugama koje vaš mrežni operater odnosno SIM kartica nudi/ podržava.

### 3.6.4 Sigurnosne postavke

U ovom izborniku se podešavaju sigurnosne postavke uređaja odnosno SIM kartice kako bi se spriječila zlouporaba.

- Sigurnost SIM 1/2 kartice:
  - Zaključavanje PIN-om:
    - Ukoliko je trenutno aktivno zaključavanje SIM kartice, odaberite Isključeno kako bi deaktivirali zaštitu PIN-om.
    - Ukoliko zaključavanje PIN-om nije aktivno, odaberite Uključeno kako bi aktivirali zaštitu. Nakon aktivacije, pri svakom uključivanju uređaja morati ćete unijeti PIN.

**Napomena:**Ukoliko unesete PIN pogrešno tri puta uzastopno, SIM kartica će se zaključati. U tom slučaju morati ćete unijeti PUK1 broj kako bi otključali SIM karticu. Ukoliko ne znate PUK1 ne upisujte ništa, nego kontaktirajte vašeg mobilnog operatera kako bi riješili problem. Preporučljivo je izmjeniti PIN koji ste dobili od mobilnog operatera u osobni.

- Izmjeni PIN: ako je trenutni PIN broj aktivan, možete ga izmjeniti.
- Izmjeni PIN2: ako je trenutni PIN2 broj aktivan, možete ga izmjeniti.

**Napomena:**Broj koji koristite za lozinku mora sadržavati 4-8 brojeva.

- Sigurnost uređaja
  - Zaključavanje uređaja: Postavljen je lozinka za zaključavanje uređaja može spriječiti krađu uređaja. U izborniku "Zaključavanje uređaja" ponuđene su sljedeće opcije:
    - Uključeno: unesite ispravnu lozinku kako bi aktivirali zaključavanje uređaja lozinkom. Sljedeći puta kada pokušavate pristupiti uređaju morati ćete unijeti loziku kako bi nastavili korištenje.

## 3. Opcije izbornika

- Isključeno: deaktivacija zaključavanja uređaja lozinkom.

**Napomena:**Zadana lozinka za zaključavanje uređaja je 1234; nećete moći aktivirati zaključavanje uređaja dok ne unesete ispravnu lozinku.

- Automatsko zaključavanje tipkovnice: Možete postaviti automatsko zaključavanje tipkovnice. Dok je uređaju u statusu čekanja, ukoliko ne koristite uređaj, tipkovnica će se automatski zaključati.

**Napomena:**IU status čekanja, ukoliko je tipkovnica zaključana, pritisnite lijevu višenamjensku tipku te odmah zatim pritisnite "\*" kako bi otključali tipkovnicu; ako ju želite zaključati, pritisnite lijevu višenamjensku tipku te odmah zatim pritisnite "\*\*"

### 3.6.5 Bluetooth

- Uključenje: Ovdje možete aktivirati/ deaktivirati funkciju Bluetooth-a.
- Vidljivost: Odaberite da li želite da vaš uređaj bude vidljiv ostalim Bluetooth uređajima ili ne.
- Moj uređaj: Ovdje možete pretraživati druge Bluetooth uređaje. Imena će biti prikazana na ekranu, te možete postaviti uređaj prema uputama ponuđenim na ekranu.
- Pretraži audio uređaje: Pomoću ove funkcije možete automatski pronaći "handsfree" uređaje (uglavnom je lozinka za Bluetooth "handsfree" uređaje 0000. Za dodatne informacije pogledajte upute za korisnike Bluetooth uređaja). Nakon što ste uspješno postavili opcije, mobitel će biti povezan sa Bluetooth "handsfree" uređajem, te ćete moći ostvarivati pozive pomoću tog uređaja.
- Moj naziv: Postavite naziv, za svoj mobitel, koji želite da drugi uređaji vide kada pretražuju Bluetooth uređaje.
- Napredno:
  - Putanja zvuka: Odaberite želite li da zvuk bude prespojen na Bluetooth "handsfree" uređaj ili da ostane na mikrofONU/ zvučniku mobitela.
  - Pohrana: Odaberite gdje želite da se datoteke poslane Bluetooth-om spremaju. Opcije su: Uređaj, Memorisjka kartivca, Pitaj svaki puta.
  - Moja adresa: Ovj je informativno polje. Pokazuje hardversku adresu Bluetooth uređaja.

### 3.6.6 Vraćanje tvorničkih postavki

U ovom izborniku, nakon što uneste lozinku za zaključavanje uređaja, sve postavke uređaja će se resetirati (vratiti) na tvorničke postavke, te će sve

## 4. Rješavanje problema

izmjene koje ste vi učinili biti izgubljene. Molimo da koristite ovu opciju sa oprezom.

### 3.7 Organizator

#### 3.7.1 Alarm

Status: uključite ili isključite alarmswitch on or off the alarm.

Vrijeme: postavite vrijeme aktiviranja alarma.

Ponavljanje: Jednom: Alarm će se aktivirati samo jedan puta.

Svaki dan: Alarm će se aktivirati svaki sljedeći dan u zadano vrijeme.

Korisnički: Odaberite dane na koje želite da se alarm aktivira

Zvuk alarma: odaberite željeni zvuk alarma.

Odgoda (snooze): postavite vrijeme odgode alarma.

#### 3.7.2 Kalendar

Pomoću kursora tipki možete pregledavati kalendar po tjednima ili mjesecima: U izborniku su ponuđene sljedeće opcije:

- Preskoči na datum: pogled odabranog dana na kalendaru.
- Tjedni pregled: pregledajte kalendar po tjednima.

#### 3.7.3 Kalkulator

Vaš uređaj opremljen je kalkulatorom koji posjeduje osnovne matematičke operacije.

Kada pokrenete kalkulator na ekranu ćete vidjeti sljedeće opcije:

- Polje za upis brojeva; koristite tipke od 0-9 kako bi upisali željeni broj.
- Pritisnite odgovarajuće tipke kako bi dobili željene funkcije; Lijeva višenamjenska tipka kako bi obrisali zadnji uneseni broj; Desna višenamjenska tipka kako bi se vratili u glavni izbornik; "+", "-", "x", "÷" za operaciju zbrajanja/ oduzimanja/ množenja/ dijeljenja te "=" kako bi dobili rezultat.

**Napomena:** Preciznost ovog kalkulatora je ograničena, tako da će se desiti zaokruživanje brojeva. Ako je rezultat izvan dosega kalkulatora na ekranu će se pojaviti slovo "E".

#### 3.7.4 Svjetski sat

U ovom izborniku možete vidjeti vrijeme u različitim vremenskim zonama. U opcijama također možete uključiti ili isključiti Ljetno računanje vremena.

## 4. Rješavanje problema

### 4 Rješavanje problema

Zašto na ekranu piše "Molimo umetnite SIM karticu"?

- Možda kartica nije ispravno umetnuta ili nije umetnuta uopće.
- Pokušajte ponovo umetnuti karticu. Ako uređaj raidi ispravno, pokazati će da ima problema sa SIM karticom. U tom slučaju molimo da kontaktirate vašeg mobilnog operatera.
- Ukoliko na površini kartice ili utora za SIM karticu na uređaju primjetite oksidaciju, očistite alkoholom te pobrišite čistom tkaninom.

Upiti i obavijesti vezane uz PIN, PIN2, PUK, PUK2 brojeve:

- Molimo kontaktirajte vašeg mobilnog operatera.
- Nakon što PIN unesete tri puta uzastupno, pogrešno, SIM kartica će se zaključati.
- PUK broj pronađite na pakiranju SIM kartice ili kontaktirajte mobilnog operatera.

Mrežni signal je nestabilan.

- Mrežni signal operatera je nestabilan, pa time uzrokuje i nestabilan signal na uređaju. Pokušajte promijeniti lokaciju kako bi signal postao stabilniji.

Nemogućnost uspostavljanja poziva

- Mrežni signal operatera je slab, pokušajte se premjestiti na lokaciju gdje je signal jači.
- Mrežni operater je zauzet. Molimo da pokušate kasnije.

Ukoliko ponuđena rješenja nemaju učinka, moimo kontaktirajte ovlašteni servis kako bi pokušali otkloniti greške.

## 5 Tehničke specifikacije

- |                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| - Dual Band 900/1800 MHz     | - Snimač zvuka, FM Radio         |
| - Dual SIM Kartica           | - Baterija:500mAh                |
| - Zaslon 1,8", 65k Boja      | - Vrijeme u čekanju: do 72 sata  |
| - VGA Kamera 0,8MPx          | - Vrijeme razgovora: do 2,5 sata |
| - Podrška za Micro SD do 4GB | - Težina: 66g                    |
| - Razgovor preko zvučnika    | - Dimenzije: 104 x 45 x 15mm     |
| - Bluetooth, Svjetiljka      |                                  |
| - 3 Alarma                   |                                  |
| - Kalkulator, Kalendar       |                                  |

**Jamstveni rok traje 12 mjeseci od datuma kupnje.**

**Jamstvo vrijedi jedino uz uredno i potpuno ispunjen jamstveni list od strane prodavatelja.**

U slučaju neispravnosti aparata, molimo kontaktirajte vaše prodajno mjesto ili servisni centar: **INTRONIC d.o.o., Kovinska 28, 10090 Zagreb**

**Tel: 01/3689-103, E-mail: servis@intronic.hr**

Ova jamstvena izjava vrijedi samo za područje Republike Hrvatske.

### **Aparat je namjenjen isključivo za osobnu uporabu.**

Svi proizvodi se tehnički i sigurnosno provjeravaju tijekom svakog koraka proizvodnog procesa. Unatoč tome, može se dogoditi da uređaj ne radi ispravno. Stoga, dobro je upoznati se s uvjetima jamstva:

1. Jamčimo da ćemo odstraniti sve nedostatke i kvarove na proizvodu koji su posljedica isključivo tvorničkih grešaka i koji su nastali u jamstvenom roku, pri normalnoj uporabi proizvoda i poštivanju svih tehničkih uputa i uputa za uporabu.
2. Jamstveni rok traje 12 mjeseci, a počinje teći danom kupnje / primopredaje uređaja, što se dokazuje predocjenjem originalnog maloprodajnog računa. Jamstvo je važeće za uređaje kupljene u RH i to samo uz predocjenje uredno i na dan kupovine potpuno ispunjenog jamstvenog lista, te ovjerenih jamstvenih kupona na dan prodaje od strane prodavatelja. Originalan maloprodajni račun koji nije čitko i jasno vidljiv neće se priznavati.
3. Ovlašteni servis obvezatan je osigurati sve potrebne rezervne dijelove za vrijeme trajanja jamstvenog roka i vijeka trajanja uređaja, kako je propisano zakonom.
4. Obvezujemo se da će se uređaj popraviti u razumnom roku sukladno zakonu. Ukoliko popravak nije izvršen u razumnom roku, uređaj će se zamijeniti. Za zamijenjeni uređaj izdaje se novo jamstvo.
5. Jamstvo se produljuje za vrijeme trajanja popravka.
6. Ako se ukaže potreba popravka uređaja, kontaktirajte Centralni servis naveden u ovoj izjavi o jamstvu.
7. Ukoliko je uređaj potrebno popraviti u ovlaštenom servisu, molimo vas da prilikom prijave kvara navedete tip aparata, kratak opis kvara i serijski broj uređaja (IMEI broj).

Prilikom popravka uređaja od strane ovlaštenog servisera, molimo vas da priložite uredno i potpuno ispunjen jamstveni list s ovjerenim jamstvenim kuponima od strane prodavatelja i originalni maloprodajni račun.

Troškove prijevoza robe, od korisnika do najbližeg servisa, podmiriti ćemo u visini tarife najpovoljnijeg javnog prijevoza (uz predocjenje računa javnog prijevoza). Ukoliko uređaj nije zapakiran u odgovarajućoj ambalaži koja ga osigurava od eventualnih oštećenja u transportu i manipulaciji, oštećenja nastala pri prijevozu i manipulaciji idu na račun i rizik kupca.

8. Jamstvo ne obuhvaća slijedeće slučajeve:
- Ukoliko nije predočen uredno i potpuno ispunjen i ovjeren jamstveni list s ovjerenim jamstvenim kuponima od strane prodavatelja u trenutku kupnje/predaje uređaja kupcu.
  - Ukoliko nije predočen čitljivi originalni maloprodajni račun.
  - Oštećenje ili kvar prouzročen nepravilnim rukovanjem prilikom i za vrijeme transporta uređaja. Oštećenje ili kvar koji je nastao kao posljedica nepravilnog priključivanja, nestručnog i nesavjesnog rukovanja, te oštećenja uređaja uzrokovana primjenom abrazivnih ili agresivnih sredstava prilikom čišćenja uređaja ili promjene nijanse boje na kućištu zbog izlaganja uređaja direktnom sunčevom svjetlu ili toplini. Jamstvo ne pokriva dijelove koji se normalno troše uporabom (baterija, priključni kablovi, istrošenost kontakta na tipkama i sl.).
  - Mehaničko oštećenje zaslona ili kućišta uređaja, oštećenje konektora, spojnih kablova, tipki uslijed djelovanja mehaničke sile.
  - Proljevanje tekućine po uređaju zbog koje je došlo do neispravnosti u radu uređaja.
  - Oštećenje ili kvar koji je nastao uslijed više sile kao što su požar, potres, poplava ili drugi vanjski čimbenici. Oštećenje ili kvar koji je nastao prenaponskim udarom.
  - Oštećenje ili kvar nastao zbog vanjskih čimbenika kao što su izlaganje uređaja prekomjernoj visokoj ili niskoj temperaturi, velikoj vlazi, prašini, dimu, direktnom sunčevom zračenju.
  - Oštećenje ili kvar nastao curenjem baterija, neispravnost u radu zbog zaprljanosti ili istrošenosti tipki uređaja, istrošenost i smanjenje kapaciteta baterije uslijed uporabe i ciklusa punjenja/praznjenja.
  - Oštećenje ili kvar nastao uporabom uređaja u druge svrhe od onih opisanih u uputama.
  - Ukoliko se uređaj koristi u profesionalne svrhe jamstvo nije važeće.
  - Otvaranje ili popravak uređaja od neovlaštene osobe ili ukoliko na uređaju nedostaje ili je brisan i mijenjan serijski IMEI broj.
  - Sve ostale kvarove na uređaju koji nisu posljedica tvorničkih grešaka.
  - Kvarovi uređaja izvan jamstvenog roka.
  - Prijava kvara zbog nepridržavanja uputa za uporabu koje prate uređaj.
  - Jamstvo ne obuhvaća konstataciju kvara i kada je uređaj u jamstvu, ukoliko se ustanovi tijekom pregleda uređaja ispravnost istog.
10. Prava i obveze iz jamstva koja pripadaju kupcu, ne utječu na ostala prava i obveze koja mu pripadaju po drugim pravnim osnovama.
11. Ova jamstvena izjava vrijedi samo za područje Republike Hrvatske i za robu kupljenu u Republici Hrvatskoj.
12. Ukoliko ovlaštenu servis utvrdi da uređaj radi ispravno i u skladu s uputama za uporabu, te da nije pokriven jamstvom u skladu s jamstvenim uvjetima, kupac može i dužan je snositi troškove koji su nastali radom ovlaštenog servisa.



QT Mobile Telephone

Powered by **Quadro**