

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Uređaj proizvodi pumpajući zvuk	Voda se pumpa u rezervar pare	To je uobičajeno
Nečista voda izlazi iz otvora površine za peglanje	Unutar rezervara pare istaložilo se previše kamenca i minerala.	Isperite rezervar pare. Vidi poglavlje "Čišćenje i održavanje"

Tehničke karakteristike

Model: PGS-H2028

Napon: 220-240V~

Frekvencija: 50/60Hz

Snaga: 2000-2350W

Prijateljski odnos prema životnoj sredini

Prema EU Direktivi: 2002/96/EC za proizvode na kojima je prikazan znak precrtane kante za otpatke, skrećemo pažnju da taj proizvod ne sme da se tretira kao standardni kućni otpad. Pravilnim postupanjem, zbrinjavanjem i reciklovanjem proizvoda, sprečavate potencijalne negativne posledice na ljudsko zdravlje i okolinu, koji mogu da nastanu zbog neadekvatnog zbrinjavanja ili bacanja ovog proizvoda. Za više informacija o recikliranju i zbrinjavanju proizvoda, molimo da kontaktirate vaš lokalni centar za zbrinjavanje opasnog otpada ili prodavaonicu gde ste kupili proizvod. Stari i potrošeni uređaj ne sme da se baca sa ostalim kućnim otpadom. Ovaj proizvod treba da se odbaci u posebno namenjena i pripremljena reciklažna dvorišta ili mesta za sakupljanje opasnog i električnog i elektronskog otpada.



Deklaracija o usaglašenosti

Ovaj uređaj proizveden je u skladu sa važećim Evropskim normama o bezbednosti (LVD Direktiva 2006/95/EC) i elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC Direktiva 2004/108/EC). Sukladan je sa zahtevima Pravilnika o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima (Direktiva 2002/95/EC, 2002/96/EC i 2011/65/EU (RoHS Direktiva)) i Pravilnikom o utvrđivanju zahteva za ekološki dizajn proizvoda povezanih s energijom (Direktiva 2009/125/EZ i Regulation (EC) 643/2009 i).

Ovaj uređaj proizveden je i usaglašen sa važećim Pravilnikom o elektroničkoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona i Pravilnikom o elektromagnetskoj kompatibilnosti Republike Srbije.